

SUONOPURO EWI PRESETS

vol. 1



Akai EWI4000s famous synthesizers patches

"SUONOPURO EWI PRESETS" è una collezione di patches per l'Akai EWI 4000s che riproducono il suono di 24 mitici assoli di sintetizzatori tratti da brani che hanno fatto la storia della musica rock, pop e fusion:

TITOLO	ARTISTA	ANNO	SYNTH	NOTE
Pop-Corn	Gershon Kingsley	1969	Moog Modular	
Lucky Man	Keith Emerson	1970	Moog Modular	Va suonato con il glissando
Chameleon	Herbie Hancock	1973	ARP Odyssey	
Shine on you crazy diamond	Pink Floyd	1975	MiniMoog	
Oxygene Part IV	Jean Michel Jarre	1976	EMS VCS 3	
A remark you made	Joe Zawinul	1977	Arp2600	
Birdland	Joe Zawinul	1977	MiniMoog	
Hot stuff	Donna Summer	1979		Suonabile con l'octaver
Are you going with me?	Pat Metheny	1981	Roland GR 300s	2 Patches
Chariots of fire	Vangelis	1981	Yamaha CS-80	
Sweet Dreams	Eurythmics	1982	Juno-6	2 Patches
Rockit	Herbie Hancock	1983		
Claire's song	The JellowJackets	1983	Lyricon	
Pass it on	The JellowJackets	1983	Lyricon	
Jump	Van Halen	1984	Oberheim OB-Xa	NB demo registrato in multitraccia
The final countdown	Europe	1986		
Truth	T-Square	1987	Akai Ewi	
Kingston Town	UB40	1990		
Facing West	Lyle Mays/Pat Metheny	1992		
Boheme	Deep Forest	1995		
Melody	Lydia Kavina	97-29	Theremin	Va suonato con il glissando
Paradise	Coldplay	2011		Solo il basso

PRESETS 1-6 (generici)

Suonopuro EWI	Super versatile
Suonopuro Dolce	Per le ballad
Suonopuro Triangle	Per gli arrangiamenti
Suonopuro Wha-Wha	Funky
Suonopuro Archi	Il Synth Strings
Suonopuro Ottoni	Il Classico Synth Brass

PRESETS 50-80

sono una copia dei precedenti ma senza effetti di riverbero o di delay, in modo da poterli usare con una pedaliera o con un rack di effetti esterno. Provali con la distorsione!

LICENZA D'USO

Grazie per aver acquistato Suonopuro EWI Presets. Per poter usare questo prodotto è necessario accettare le seguenti regole d'uso:

1. I diritti d'autore di Suonopuro EWI Presets ©2012 appartengono a Giocchino Chimenti, via Don Mazzolari, 1 Partinico (PA) Italia.

I presets possono essere utilizzati esclusivamente come parte di una performance musicale, sia registrata che dal vivo.

È vietata la duplicazione ad eccezione di una singola copia personale di back-up.

Questo software è concesso in licenza ad un solo utente e non può essere venduto, ceduto, o usato da terze parti.

2. Si prega di proteggere il software in modo da impedirne la copia o la diffusione non autorizzata.

3. La licenza ha valore dal momento in cui si riceve o si utilizza per la prima volta il software.

4. È vietato il noleggio, la vendita, la distribuzione, la copia (eccetto per una singola copia di back-up), la modifica o l'inserimento del software all'interno di altri prodotti.

CONTATTI

Sito internet: www.suonopuro.it

E-mail: ginochimenti@gmail.com.

Audio demo scaricabile da: <http://www.suonopuro.it/ewipreen.html?i6s2>

ISTRUZIONI

I suoni sono salvati in un file *.SQS utilizzabile con il programma Uniquet AKAI EWI 4000s, che è incluso nel CD-ROM allegato all'EWI 4000s, oppure con il Vyzex Editor per EWI4000s, scaricabile dal sito di AKAI-PRO: <http://www.akaipro.com/ewi4000s/?tt=5>

1) Installare uno dei suddetti editor a piacere e connettere l'akai EWI 4000s al computer tramite un'interfaccia MIDI. Connettere il MIDI OUT dell'interfaccia midi con il MIDI IN dell'EWI4000s e il MIDI IN nel MIDI OUT.

2) Accendere l'EWI e seguire le istruzioni indicate nelle seguenti pagine in base al software utilizzato.

Istruzioni per Uniquet

1) doppio click qui per scaricare i suoni dall'EWI all'UniQuest

2) aprire il banco suonopuro

3) sistemare le 2 finestre fianco a fianco e cliccare su Preset Bank View


4) tenendo premuto alt, cliccare e trascinare per copiare le vecchie patch preferite in una casella libera (una ad una)

5) infine caricare il set Suonopuro sull'EWI

Suonopuro - Akai Pro EWI 4000s Set	
1 S-Suonopuro EWI	51 S-Suonopuro EWI noFX
2 S-Dolce	52 S-Dolce noFX
3 S-Triangolo	53 S-Triangolo noFX
4 S-Wha Wha	54 S-Wha Wha noFX
5 S-Archi	55 S-Archi noFX
6 S-Ottoni	56 S-Ottoni noFX
7 S-Pop Corn-Kingsley	57 S-Pop Corn noFX
8 S-Lucky Man-Emerson	58 S-Lucky Man noFX
9 S-Chameleon-Hancock	59 S-Chameleon noFX
10 S-Shine on you-Wright	60 S-Shine on you noFX
11 S-Oxygen IV-Jarre	61 S-Oxygen IV noFX
12 S-A Remark-Zawinul	62 S-A Remark noFX
13 S-Birdland-Zawinul	63 S-Birdland noFX
14 S-Hot Stuff-ConSva	64 S-Hot Stuff noFX
15 S-Are you g 1-Metheny	65 S-Are you g 1 noFX
16 S-Are you g 2-Metheny	66 S-Are you g 2 noFX
17 S-Chariots-Vangelis	67 S-Chariots noFX
18 S-Sweet Dreams1-Stewart	68 S-Sweet Dreams1 noFX
19 S-Sweet Dreams2-Stewart	69 S-Sweet Dreams2 noFX
20 S-Rock It-Hancock	70 S-Rock It noFX
21 S-Claire's-Yellow J.	71 S-Claire's noFX
22 S-Nimbus-Yellow J.	72 S-Nimbus noFX
23 S-Jump-Van Halen	73 S-Jump noFX
24 S-Final Countdown-Europe	74 S-Final Countdown noFX
25 S-Truth-T-Square	75 S-Truth noFX
26 S-Kingstone-UB40	76 S-Kingstone noFX
27 S-Facing West-Mays	77 S-Facing West noFX
28 S-Boheme-Deep Forest	78 S-Boheme noFX
29 S-Theremin-Kavina	79 S-Theremin noFX
30 S-Paradise-Cold Play	80 S-Paradise noFX
31 S-Suonopuro EWI1	81
32 S-Suonopuro EWI2	82
33 S-Suonopuro EWI2 4fx	83
34	84
35	85
36	86
37	87
38	88
39	89
40	90
41	91
42	92
43	93
44	94
45	95
46	96
47	97
48	98
49	99
50	100

Factory Set - Akai Pro EWI 4000s Set	
1 Singing Saw	51 Deep Bass
2 J-Judd	52 Detune Pulse
3 Sumo	53 Duck Sauce
4 Wood Wind	54 Warm Detune
5 Mimi	55 Dual PWM
6 Pulse Brass	56 Bright Synth
7 Double Reed	57 M EWI
8 SoulSaw-4	58 Wood Wind 2
9 Mellow	59 DownIDirty
10 Nightcrawler	60 Earthy
11 HowLowCanYouGo	61 Edgy Pulse
12 Fat Bottom	62 Square Wave Wah
13 Funky Wah	63 Reed
14 Bright Wah	64 Feedbacker
15 Recorder	65 Fat PWM
16 Mix Lead	66 Smooth Synth
17 SpiritVoice_5th	67 Wide PWM
18 Tuba	68 Saxy
19 Solid Brass	69 Oxygen
20 Squids+5	70 Common Fanfare
21 Pipe	71 ClaretNet
22 Tonette	72 YawnHummer+5
23 OctaveSteps	73 Mass Ave.
24 SteamPipe	74 Dual Pulse
25 Square Wave 50% Width	75 New Wood
26 TrainToHastings	76 Pitchy
27 BuffyCramdon	77 Detune Saw
28 Saw -4	78 DirtyDown4th
29 Square Wave 90% Width	79 DarkBass
30 Fat Saw	80 Warm Detune
31 Pulse Brass	81 Singing Saw
32 Judd4000	82 J-Judd
33 Gross Saw	83 Sumo
34 Dual Pulse	84 Wood Wind
35 Soprano	85 Mimi
36 Funky Cry Baby	86 Pulse Brass
37 NYStreets-3rd	87 Double Reed
38 Square Wave 75% Width	88 SoulSaw-4
39 FatterSaw	89 Mellow
40 Saw+5	90 Nightcrawler
41 Clear Saw	91 HowLowCanYouGo
42 Synth Solo	92 Fat Bottom
43 Cantabile Saw	93 Funky Wah
44 Stonehenge	94 Bright Wah
45 Crispy	95 Recorder
46 Square Wave 10% Width	96 Mix Lead
47 Soft Pulse	97 SpiritVoice_5th
48 Silky	98 Tuba
49 Espresso	99 Solid Brass
50 WoodNGlue	100 Squids+5

Istruzioni per Vizex



1) Apri Vyzex e clicca su GET per scaricare i suoni del tuo EWI nel banco di Vyzex

2) Clicca su BANK mode e seleziona COLLECTION VIEW dal menu OPTION

3) Clicca su SELECT ALL, trascina e rilascia le patch nel pannello COLLECTION

4) Apri Suonopuro Presets, seleziona a una a una le tue patch preferite dal pannello collection e trascinalle nei posti vuoti

5) Clicca su PUT per caricare il banco suoni creato sul tuo EWI 4000s



Presets list

Suonopuro v1.1 - Akai Pro EWI 4000s Set	
1 S-Suonopuro EWI	51 S-Suonopuro EWI noFX
2 S-Dolce	52 S-Dolce noFX
3 S-Triangolo	53 S-Triangolo noFX
4 S-Wha Wha	54 S-Wha Wha noFX
5 S-Archi	55 S-Archi noFX
6 S-Ottoni	56 S-Ottoni noFX
7 S-Pop Corn-Kingsley	57 S-Pop Corn noFX
8 S-Lucky Man-Emerson	58 S-Lucky Man noFX
9 S-Chameleon-Hancock	59 S-Chameleon noFX
10 S-Shine on you-Wright	60 S-Shine on you noFX
11 S-Oxygen IV-Jarre	61 S-Oxygen IV noFX
12 S-A Remark-Zawinul	62 S-A Remark noFX
13 S-Birdland-Zawinul	63 S-Birdland noFX
14 S-Hot Stuff-Con8va	64 S-Hot Stuff noFX
15 S-Are you g.1-Metheny	65 S-Are you g.1noFX
16 S-Are you g.2-Metheny	66 S-Are you g.2 noFX
17 S-Chariots-Vangelis	67 S-Chariots noFX
18 S-Sweet Dreams1-Stewart	68 S-Sweet Dreams1 noFX
19 S-Sweet Dreams2-Stewart	69 S-Sweet Dreams2 noFX
20 S-Rock It-Hancock	70 S-Rock It noFX
21 S-Claire's-Yellow J.	71 S-Claire's noFX
22 S-Nimbus-Yellow J.	72 S-Nimbus noFX
23 S-Jump-Van Halen	73 S-Jump noFX
24 S-Final Countdown-Europe	74 S-Final Countdown noFX
25 S-Truth-T-Square	75 S-Truth noFX
26 S-Kingstone-UB40	76 S-Kingstone noFX
27 S-Facing West-Mays	77 S-Facing West noFX
28 S-Boheme-Deep Forest	78 S-Boheme noFX
29 S-Theremin-Kavina	79 S-Theremin noFX
30 S-Paradise-Cold Play	80 S-Paradise noFX
31 S-Suonopuro EWI efx	81
32 S-Suonopuro EWI 2012	82
33 S-Suonopuro EWI 2012 efx	83
34	84
35	85
36	86
37	87
38	88
39	89
40	90
41	91
42	92
43	93
44	94
45	95
46	96
47	97
48	98
49	99
50	100